

NIVONA

passion for coffee

DE Bedienungsanleitung

Cafe Grano

1'30



HERZLICH WILLKOMMEN IN DER NIVONA-FAMILIE!

Wir freuen uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause NIVONA entschieden haben. Dafür ein herzliches **DANKESCHÖN**.

Um mit Ihrem NIVONA-Apparat viel Freude zu haben, lesen Sie bitte dieses Dokument vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie dieses Dokument bitte gut auf, so können Sie es als Nachschlagewerk nutzen oder an eventuelle Nachbesitzer des Apparats weitergeben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NIVONA-Produkt und immer einen guten, aromatischen Kaffee.

Herzliche Grüße von Ihrem NIVONA-Team!



VERWENDETE SYMBOLE

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:



ACHTUNG

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren hin.



HINWEIS

Dieses Symbol macht auf Besonderheiten aufmerksam.



TIPP

Mit diesem Symbol sind zusätzliche Tipps gekennzeichnet.

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE	3
1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
1.2. Allgemeine Benutzerhinweise	3
1.3. Einschränkung des Nutzerkreises.....	4
2. BEDIENELEMENTE	5
3. ERSTE INBETRIEBNAHME	6
3.1. Vorbereitung.....	6
3.2. Aufstellen und Zusammensetzen des Apparats.....	6
4. KAFFEEMEHL ZUBEREITEN	7
4.1. Mahl-Einstellungen	7
4.2. Kaffee mahlen.....	8
5. REINIGUNG	9
6. KUNDENSERVICE & GARANTIE	10
7. ENTSORGUNG	10
8. TECHNISCHE DATEN	11

1. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

Reparaturen an elektrischen Apparaten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden! Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen! Wird der Apparat zweckentfremdet oder falsch bedient bzw. gewartet, so kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden!

1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Verwenden Sie die Kaffeemühle nur zum Mahlen von gerösteten und unbehandelten Kaffeebohnen, nicht für andere Lebensmittel! Achten Sie stets darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Kaffeebohnen befinden, andernfalls entfallen die Garantiesprüche.

1.2. Allgemeine Benutzerhinweise

- Stellen Sie den Apparat auf eine trockene, ebene, standfeste Oberfläche und benutzen Sie ihn nur in Innenräumen. Stellen Sie den Apparat nie auf heißen Oberflächen, in der Nähe von heiß werdenden Geräten (z. B. Herd, Fritteuse) oder in der Nähe von Flammen ab.
- Befüllen Sie den Apparat nie über die Maximalmarkierung (Überhitzungsgefahr!).
- Betriebsspannung und Netzspannung müssen unbedingt übereinstimmen. Bitte beachten Sie das Typenschild am Apparat.
- Nehmen Sie den Apparat nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt sind.
- Bringen Sie das Netzkabel nie mit heißen Teilen in Berührung und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt ist oder an scharfen Kanten scheuert.
- Füllen Sie nie Wasser in den Apparat.
- Tauchen Sie den Apparat nie in Wasser.
- Machen Sie den Netzstecker nie nass und schützen sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose.
- Bei einem Defekt ziehen Sie sofort den Netzstecker (nie am Netzkabel oder am Apparat selbst zerrén).

- Achten Sie vor Wartung und Reinigung darauf, dass der Apparat ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
- Lassen Sie den Apparat nach Gebrauch ausreichend abkühlen, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie herunterhängende oder störende Kabellängen.
- Bei einer eventuell erforderlichen Reparatur des Apparats (einschließlich Ersatz des Netzkabels!), kontaktieren Sie bitte erst das NIVONA Service-Telefon oder den Fachhändler, bei dem der Apparat erworben wurde, und senden Sie den Apparat nach Absprache an den **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

1.3. Einschränkung des Nutzerkreises

- Dieser Apparat kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Apparats unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Apparat spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Der Apparat und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

2. BEDIENELEMENTE



Auffangbehälter
mit Maximal-Markierung

3.

3. ERSTE INBETRIEBNAHME

3.1. Vorbereitung

- Apparat und mitgelieferte Teile aus der Verpackung entnehmen
- Alle Teile des Apparats mit einem trockenen Tuch reinigen

3.2. Aufstellen und Zusammensetzen des Apparats

- Apparatkorpus auf eine ebene, trockene Arbeitsfläche stellen
- Sicherstellen, dass das Mahlwerk unter der Gummidichtung keine Fremdkörper enthält und dass die Gummidichtung richtig eingesetzt ist
- Bohnenbehälterdeckel auf Bohnenbehälter aufsetzen
- Bohnenbehälter auf den Apparatkorpus aufsetzen
(Markierung am Bohnenbehälter muss auf die rechte Markierung am Korpus treffen)
- Bohnenbehälter nach links drehen
- Netzkabel an fachgerecht installierte Steckdose anschließen
(nicht benötigte Kabellänge verbleibt im Kabelstaufach)
- Zur ersten Inbetriebnahme zunächst nur wenige Kaffeebohnen einfüllen
- Apparat einschalten

4. KAFFEEMEHL ZUBEREITEN

4.1. Mahl-Einstellungen

Für das Auswählen des Mahlgrades stehen 16 feinst abgestimmte (beinahe stufenlose) Einstellungen zur Verfügung. Jede der 4 Haupteinstellungen ist nochmals in 4 Feinstufen unterteilt – so dass von extrafein über fein und mittel bis hin zu grob gemahlenem Kaffee gewählt werden kann.

Da Geschmack und Vorlieben variieren, empfehlen wir, je nach Kaffeeröstung und individuellem Wunsch verschiedene Einstellungen auszuprobieren. Als Orientierung und Hinweis kann gelten:

<p>GROB Coarse</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ eignet sich besonders, wenn Sie das Kaffeepulver für handgefilterten Kaffee nutzen möchten. 	<p>NORMAL Medium</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ empfiehlt sich für die Verwendung des Kaffeemehls in herkömmlichen Boiler-Espressoautomaten.
<p>FEIN Fine</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sollte gewählt werden, wenn das Kaffeemehl für Filterkaffeeautomaten oder für automatische Pumpendruck-Espressomaschinen bestimmt ist. 	<p>EXTRA FEIN Extra Fine</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ empfiehlt sich für manuelle Mokka- oder Kaffeezubereitung.

- Dunkle, ölige Bohnen sollten 1 bis 2 Stufen gröber als gewöhnlich gemahlen werden
- Je feiner der Mahlgrad eingestellt wird, um so länger dauert das Mahlen einer bestimmten Menge. Der Apparat mahlt in der groben Einstellung in 20 Sekunden mehr Kaffee als in der feinen Einstellung.
- Wenn der Kaffee in der Kaffeemaschine zu dünn ist bzw. zu schnell durchläuft, eine feinere Mahlgradeinstellung versuchen. Brüht Espresso oder Kaffee zu langsam, eine gröbere Mahlgradeinstellung versuchen.



Mahlgrad einstellen



Mahlmenge / -dauer einstellen

4.2. Kaffee mahlen

Das Mahlen von Kaffee ist nur mit aufgesetztem Bohnenbehälter und einer durch die Positionierung des Bohnenbehälters gewählten Mahlgradeinstellung möglich. Zeigt der Mahlgradeinsteller nach ganz rechts, kann die Kaffeemühle nicht in Betrieb genommen werden.

Der Apparat verfügt über eine zeitgesteuerte Mahlmengenvorwahl. Über den Drehregler an der Frontseite der Kaffeemühle kann die gewünschte Dauer des Mahlvorgangs und so die Mahlmenge eingestellt werden.

- Gewünschte Sorte Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter einfüllen
- Sicherstellen, dass der Auffangbehälter für das Kaffeemehl eingesetzt und leer ist
- Bohnenbehälter auf die gewünschte Mahlgrad-Einstellung drehen
- Gewünschte Mahldauer (Mahlmenge) mit dem Drehwähler einstellen

Der Mahlvorgang startet daraufhin automatisch und sofort. Beendet ist er, wenn der Drehwähler für den Timer die Position 0 erreicht.



HINWEIS

Um einen Mahlvorgang vorzeitig zu beenden, den Bohnenbehälter nach rechts über die Einstellung **Coarse** bis zum Anschlag drehen – der Mahlvorgang stoppt dann sofort, der Timer läuft noch bis zur Position 0 weiter. Diese Unterbrechung des Mahlvorgangs kann hilfreich sein, wenn zu viel Kaffeemenge eingestellt wurde oder ein Fremdkörper im Kaffee das Mahlwerk blockieren sollte.



TIPP

- Nie ohne den eingesetzten Auffangbehälter für das Kaffeemehl mahlen
- Bohnenbehälter nicht entnehmen, wenn noch Bohnen eingefüllt sind
- Unsere Empfehlung: Nicht auf Vorrat mahlen und immer frisches, maximales Aroma genießen
- Vor der Entnahme des gefüllten Auffangbehälters einige Male locker gegen den Apparat klopfen, damit eine (statisch) zurückgehaltene Kaffeemehlmenge vor der Entnahme in den Behälter fällt

>

- Den Auffangbehälter niemals über die Maximalmarkierung befüllen. Zu viel Kaffeemehl kann zurück in das Mahlwerk aufsteigen, für Überhitzung sorgen und den Apparat beschädigen!
- Nicht länger als ca. 3 Minuten ununterbrochen mahlen, denn die damit verbundene Erwärmung aller Teile ist nicht förderlich für das Kaffeearoma

5. REINIGUNG

Durch regelmäßige Reinigung hat man länger Freude an dem Apparat.

- Vor jeglicher Reinigung immer den Netzstecker ziehen!
- Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Apparat füllen!
- Bei abgenommenem Bohnenbehälter, die darunterliegende Mahlkammer so oft wie möglich z.B. mit einem Pinsel reinigen, um das Festsetzen von öligen Kaffeeresten möglichst zu vermeiden (hierzu den oberen Teil des Mahlwerks an der Gummidichtung greifen und entnehmen)
- Die Dichtungen zwischen Bohnenbehälter und Mahlwerk z.B. mit einem Pinsel reinigen
- Den Apparat von außen mit einem feuchten Tuch reinigen – sicherstellen, dass alle Geräteteile vor der nächsten Verwendung restlos trocken sind
- Bohnenbehälter und Auffangbehälter für Kaffeemehl können zum besseren Reinigen bequem entnommen werden

HINWEIS

Bitte beachten – Bei Verwendung dunkler, öliger Kaffeebohnen muss der Apparat häufiger gereinigt werden, als bei der Verwendung heller und weniger öliger Bohnen.

Die Einzelteile des Apparats sind nicht für die Spülmaschine bestimmt!

Nach dem Mahlen in der feinsten Einstellung empfiehlt sich in jedem Fall eine Reinigung von Mahlwerk und Dichtungsring.

6.

6. KUNDENSERVICE & GARANTIE

GARANTIE- & KUNDENDIENSTBEDINGUNGEN

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Garantie- & Kundendienstbedingungen dem beiliegenden Hinweisblatt.

7.

7. ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Geräte enthalten vielfach noch wertvolle oder schlecht umweltverträgliche Materialien und sind deshalb nicht als normaler Hausabfall zu behandeln. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Daher den ggfs. defekten Apparat keinesfalls in den Restmüll geben, sondern ihn stattdessen bei der von der jeweils zuständigen Kommune eingerichteten „Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte“ abgeben.

Weitere Informationen gibt es bei dem jeweils zuständigen Rathaus, dem Abfallentsorger oder auch bei dem Fachhändler, bei dem der Apparat erworben wurde.

8. TECHNISCHE DATEN

Spannung	220-240 V AC, 50 Hz
Leistung	100W
Konformitätszeichen	CE Dieser Apparat entspricht den folgenden EU-Richtlinien: 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) 2011/65/EU (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	max. 300 g



NIVONA

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2021 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Deutschland
Alle Rechte vorbehalten

ANR 000125020
BDA NICG 130 DE Rev.00 15.02.2021